

新明和フロートレスポンプ用 短絡チェッカー NTC-1

◆ 電極式放流ポンプの起動確認に!

塩ビパイプ(φ13)を
ユニオンでガッチリ固定
※塩ビパイプはお客様で
ご用意ください

差し込んだ電極センサーの
『上部』に当てます

ポンプの金属部、または
槽内水に付ければOK♪

※2~10秒間の短絡で
ポンプが起動します。



新明和工業
CRB (CRS) 321ES
CRS401ES

 株式会社 日環商事

本社 石川県金沢市無量寺町5丁目-75
四国営業所 香川県高松市国分寺町福家甲196-1
九州営業所 福岡県福岡市博多区浦田1-5-21-7

TEL 076(268)1771 FAX076(267)5348  0120-617-718 [FAX専用]

<http://www.nikkan-shoji.co.jp>